

Tabata スイミングゴーグル

この度は、弊社スイミングゴーグルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、警告、注意、取扱上の注意、使用后・保管上の注意をご確認ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

特徴

- レンズの素材には、耐衝撃性の高いポリカーボネートを採用しています。また、紫外線への対策を施していますので、380nm以下の紫外線を遮へいします。
- レンズの光学的特性は、JIS規格 (S7301) の規格値、屈折力0±0.125m²、平行度1/6cm/m以内に品質管理されています。

※近視の方には、簡単に交換できる専用度付きレンズVC-511 (別売) もあります。

⚠警告(それを守っていただかないと、ケガや事故につながる恐れのある事項)

- 他人に当製品を貸し出す場合には、警告、注意、取扱上の注意、使用后・保管上の注意を充分にご説明の上、必ずこの取扱説明書を添付してください。
- 当製品は、水泳専用のゴーグルです。水泳以外の目的では絶対に使用しないでください。また、潜水用としての使用は危険ですのでおやめください。
- 使用前には常に各部を点検してください。レンズに視界を妨げるようなキズや、ストラップやフェイスパッド部分に亀裂やキズがある場合には使用しないでください。
- ストラップの伸縮力によってレンズが顔に強く当たるとケガをする可能性がありますので、着脱の際には十分ご注意ください。
- スイミングゴーグルは衝撃によるケガ等から目を保護するための製品ではありません。水中に飛び込むことはもちろん、水泳中は常に周囲の安全を十分に確認してください。また、危険ですので、海岸や川岸、岩場等で飛び込むことは絶対におやめください。
- レンズを絶対に顔から前方方向に引っ張らないでください。跳ね返って目をケガをする恐れがあります。

⚠注意(それを守っていただかないと、間接的にケガや事故につながる可能性のある事項)

- 使用前には、必要に応じてストラップと鼻ベルトの長さを調節してください。調整が不十分な場合は水漏れが起こることがあります。
- 目が水圧の影響で痛くなりますので、ダイビングのように深く潜らないでください。
- 長時間使用中、こまめにフェイスパッドの密着によって肌に異常が生じることがあります。その場合はただちに使用を中止してください。万一、アレルギー症状が出た場合は専門医の診断を受けてください。
- 子供が使用する場合、指導員やその他、水泳のできる大人の方が、ゴーグルの使い方をよく説明してください。

取扱上の注意


- **レンズ内に施されているくもり止め加工は、水分がレンズ面にいきわたることでもり止め効果があらわれます。レンズ内側を水で濡らした状態でご使用ください。**

- ストラップはゴーグルが動かないようにするために使います。きつく締めすぎると不快に感じたり目の周りに跡がつく場合があります。適度なフィット感を得るまでストラップを調節してください。
- レンズ内側にはくもり止め加工が施されていますので、使用中、水泳中は直接指で触れないようにしてください。
- スキンケア用品・ヘアケア用品の中にはフェイスパッドやレンズに付着すると、落ちなくなり、くもり止め効果がなくなることがありますので、十分ご注意ください。また、砂等が付着した場合はこすり取らず、必ずすすぎ洗いをしてください。
- 市販のくもり止め液の中には、プラスチック素材を侵してひび割れ等を起こしたり、レンズのくもり止め性能に悪影響を及ぼすものがあります。必ず弊社製くもり止め液をご使用ください。
- ゴーグル各部には、無理な力を加えないでください。変形したり破損することがあります。

使用后、保管上の注意


- レンズの内側に水アカや皮脂等の汚れが付着するとくもりの原因となります。使用後は必ず水でよくすすぎ洗いを行い、水分を振り切って陰干しをしてください。汚れが気になる場合は、市販の中性洗剤をうすめて入れた水で洗い、その後洗剤成分を完全に洗い落とす。強い洗剤をそのまま用いたり、つけ置き洗いをしたり、洗剤の成分が少しでも残っていると、プラスチック素材を侵してひび割れ等を起こさせるものがあります。
- 変形や変色の原因となりますので、シンナーやアルコール等の有機系溶剤を汚れ落としに使用しないでください。
- 水着、スイミングキャップ、タオルやその他の色物と長時間接触した状態で保管すると、まれに相互の色が移行する場合があります。特に濡れた状態では起こりやすくなりますので、使用後はケースやビニール袋等に入れて持ち運びしてください。また、水に濡れたまま長時間放置しておく、くもり止め効果が落ちたり、カビが発生したりするので必ず陰干しを十分にしてから保管してください。
- 夏場の直射日光下や、車のトランクの中、暖房器のそば、サウナ室等、極端に高温になる場所で乾燥させたり、放置したりすると、変形や性能劣化の原因となりますのでご注意ください。
- ケースは品質を維持するためのものです。持ち運びや保管の際には、必ずゴーグルをケースに入れてください。

正しいゴーグルの着脱法




- ① ストラップを両手で広げ後頭部から確実にかかぶせてください。この時、レンズは顔に乗った状態になります。続いて左右のレンズを両手で持ちながら、やさしく目にかぶせるように装着してください。
- ② ゴーグルを安全に取り外すには、親指を頭の両側のストラップの下に入れてください。そして親指を後頭部までずらし、ストラップを後から前へ持ち上げて外してください。

ストラップの調整




- ① ストラップの上側の1枚をねじって引っ張り、図のようにフックから外し、ストラップアジャスターの穴から抜き取ります。※ストラップが切れることがありますので、外す時は爪をたてないように注意してください。
- ② 図のように、ストラップをお好みの長さに調整し、ストラップアジャスターを適切な位置に動かして①と逆の手順でストラップをストラップアジャスターにしっかりと通してセットし直します。長さ調整は、ストラップをゆっくり引っ張ってください。

鼻ベルトの調整




鼻ベルトは大、中、小3サイズあります。お好みの長さの鼻ベルトをお選びください。(標準で中サイズの鼻ベルトがセットされています。)
鼻ベルトは、①の矢印の方向に傾けながら引っ張ると外れます。また、同様に傾けながら、突起部分がしっかりとレンズサイドの穴に入るようにはめ込みます。

各部の名称



度付きレンズ交換方法(レンズ内側にはくもり止め加工が施されていますので、手を触れないようにしてください。)

本品は別売の度付レンズ(VC-511)にワンタッチで交換することが可能です。交換方法は次の通りです。
 ※度付レンズは販売していない店舗があります。詳しくは販売店にご確認ください。



お客様へ

製品には万全を期しておりますが、万一ご購入に不備がございましたら、お手数ですがこの取扱説明書にお買上の日付を必ずお書き添えの上、販売店までお持ちください。代品とお取り替えさせていただきます。尚、それ以外の責(経年変化による消耗、ご使用者の過失による故障等)についての補償、代償につきましてはご容赦ください。

お買上日/ 年 月 日

■お問い合わせ先 株式会社タバタ 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-17 E-mail view@tabata.co.jp
 お客様相談室 TEL 0120-989-023 受付時間：月曜日～金曜日 9:30～12:00, 13:00～17:00